

HB 75-100 Adapter-Ring



Bestimmungsgemäßer Gebrauch des Adapter-Rings

Der bestimmungsgemäße Gebrauch des FLM HB-75-100 Adapter-Rings besteht darin, den FLM Halbball HB-75 auf Stativen der FLM-CP-38-Serie zu verwenden, deren Schalenaufnahme eigentlich für 100 mm ausgelegt ist. Dadurch wird ein 75-mm-Halbball in einer 100-mm-Schale sicher und korrekt montierbar.

Montage des Adapterrings auf dem CP-38

Für die Montage des HB 75-100 Adapterrings wird zunächst die Schulterplatte am Stativ demontiert. Dies geschieht durch Öffnen der 3 Inbusschrauben unter der Stativschulter. Nach dem vollständigen Entfernen der Schrauben lässt sich die Schulterplatte abnehmen.

Nun kann der Adapterring auf die Schulter gelegt und mit den drei beiliegenden Schrauben gesichert werden. Nach Abschluss der Montage des Adapterrings kann der Halbball HB-75 auf die Stativschulter gesetzt und von unten mit der Stellschraube gesichert werden.

Durch leichtes Öffnen der Stellschraube kann dann der Halbball in die gewünschte Position gebracht und durch Schließen der Stellschraube in dieser Position gesichert werden.

